

OBELINK BASE POD EASY AIR

Opzetinstructie - Aufbauanleitung - Pitching instruction



Opzetinstructie - Aufbauanleitung - Pitching instruction

Getoonde uitvoering - Gezeigte Ausführung - Model shown: Base Pod Easy Air.

1




2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14

- Zet alle overgebleven afspanpunten vast met een haring.
- Befestigen Sie alle verbleibenden Abspannpunkte mit einem Hering.
- Peg out all remaining pegging points.



15



16



17



18



19



20



21

- Alle getoonde zijwanden zijn apart verkrijgbaar.
- Alle gezeigten Seitenwände sind separat erhältlich.
- All displayed sidewalls are available separately.



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33

- De getoonde sluis voor bevestiging aan (bus)camper is apart verkrijgbaar.
- Die gezeigte Schleuse zur Befestigung an einem Bulli oder Wohnmobil ist separat erhältlich.
- The displayed connector for attachment to a (camper) van is available separately.



34



35



36



37



- De sluis is in hoogte verstelbaar voor een aanbouwhoogte van 180 tot 280 cm.
- Die Schleuse ist in der Höhe verstellbar für eine Anbauhöhe von 180 bis 280 cm.
- The connector is height-adjustable for an attachment height of 180 to 280 cm.

38



39



40




41



Afbouw instructie - Abbauanleitung - Packing instructions

Getoonde uitvoering - Gezeigte Ausführung - Model shown: Base Pod Easy Air.

1



2



3



4



5



6




7



8



9




10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

