






OBELINK VORTEX

Electric air pump




Thank you for purchasing the Obelink Vortex electric air pump, please read the instructions carefully before using the pump and keep the instructions in a safe place.






Q Air nozzle 1




R Air nozzle 2




S Air nozzle 3



T Air nozzle 4



U Air nozzle 5



V Air nozzle 6

Warning

1. Always stay in the presence of the pump when in use.
2. Never place the pump near highly flammable or explosive objects.
3. Avoid the ingress of sand or dirt and do not drop the pump.
4. Do not place the pump in an environment that is too cold, too hot or too humid.
5. Do not place the pump in or near fire.
6. The pump is equipped with a lithium battery, recycle the pump at the end of its life.
7. Keep the pump away from children.

Scope of delivery


1x Vortex electric air pump	6x Air nozzle
1x Air hose	1x 12v Car charging cable
1x USB cable	1x Manual

Specifications

Description	Electric air pump
Model	Vortex
Dimensions	156 x 128 x 64 mm
Net weight	970 gr
Air pressure	1 - 20 PSI / 6 - 137 kPa
Operating temperature	-10 - 45 °C
Battery power	32.56Wh / 14.8V
Input power	5V - 2A / 9V - 2A
USB output power	5V - 2A / 9V - 1A

Operation


1. Power on and off



Press and hold the power button for 3 seconds to power on the pump.

Press and hold the power button for 3 seconds to power off the pump.

2. Battery indicator



The colour of the battery indicator shows the battery level:


Green: Battery level between 70 and 100 %

Yellow/orange: battery level between 30 and 70 %

Red: Battery level between 5 and 30 %


Flashing red: Battery level lower than 5 %, charge the pump before use.

3. Start/stop button



When the pump is switched on, you can use the on/off button to start the pump. Briefly press the on/off button to start the pump, the pump will automatically switch off once the set pressure is reached.


4. Charging



Use a power adapter (not included) (5V-2A) in combination with the supplied USB cable to charge the pump. Connect the USB-A plug to the power adapter and the USB-C plug to the pump. If the indicator on the display flashes, the battery is charging. If the indicator on the display lights up constantly, the battery is fully charged. The pump can also be used as a power bank, to do this, connect the USB-A plug to the pump and then use the USB-C plug to charge devices.


5. Operation of air hoses and nozzles

Fixing the air hose



Slide the air hose over the air outlet and turn anti-clockwise to tighten.


Attach Air nozzle



Choose the right nozzle, slide it over the end of the air hose and turn clockwise to tighten

6. Air pressure detection

Once the pump has started, the display shows the current air pressure



7. 12v car charging cable

With the included 12v car charging cable, the pump can be used directly on power, even when the battery of the pump is not charged. Connect the cable to the 12v charging port in the car and connect the end of the cable to the power connector DC  on the pump.

8. Application selection

Briefly press the  button to switch between the various preset modes:

Mode	Preset pressure	Adjustable range
Tent mode	7 PSI	1 - 12 PSI
SUP mode	13 PSI	1 - 16 PSI
Swimming ring mode	4 PSI	1 - 4 PSI
Custom mode	6 PSI	1 - 20 PSI

9. Pressure unit switch

Briefly press the  button to change the pressure unit between PSI and kPa.


10. Pressure setting

It is possible to adjust the preset pressure of the various modes as desired within the adjustable range. Select the desired mode using the  button and briefly press the  button to increase or decrease the desired air pressure by +/- 0.2 PSI. Hold down the  button to increase or decrease the desired air pressure and release the button once the desired setting is reached.

The desired set pressure will be stored automatically.

11. Led lamp

Press and hold the  button to switch on the LED lamp.
Press and hold the  button to switch off the LED lamp.



12. Pressure gauge reset

If the pump is switched on without the air hose connected and the pressure on the display is not at 0.0, it can be reset by pressing and holding the   buttons simultaneously for 2 seconds. The pressure gauge will then reset and the display will show 0.0 again.


Note: The pump is reset before leaving the factory, due to differences in air pressure during transport the display may not show 0.0 on first use, we therefore recommend always resetting the pressure gauge before putting the pump into operation. It is not recommended to do this at high temperatures.

13. Recommended air pressure

To ensure the safety of objects and persons, always carefully read the instruction manual of the objects to be inflated, check the recommended air pressure and do not over inflate the object.

High-temperature safety measures

If the pump has been in use for a long time, the air hose and air outlet may become hot. Let the pump cool down for 30 minutes before disconnecting the air hose.



Troubleshooting

Problem

The pump works slowly

Possible solution

1. Check whether the battery level is sufficient
2. Check the air hose for leaks
3. Check that the parts at both ends of the air hose are tight.
4. Check the object to be inflated for leaks

The pump is switched on but does not pump

1. Check whether the battery level is sufficient
2. Check whether the object to be inflated requires higher air pressure than the pump can handle

Troubleshooting

Problem

The pump is working properly but the display keeps showing 0.0

The pump switches itself off

Air escapes at the air hose and its connection to the air outlet

The colour of the battery indicator is orange during inflation but green when the pump is not in operation

Possible solution

Voorwerpen die een lage luchtdruk nodig hebben zoals ballonnen vallen niet binnen het meetbare bereik van de drukmeter

Objects requiring low air pressure such as balloons are not within the measurable range of the pressure gauge

Check the connection of the air hose to the pump and reattach it.


A voltage drop occurs during inflation which results in an inconsistency of the battery indicator during inflation and standby mode.
This phenomenon is normal.
Read the battery indicator when the pump is not in use.



Obelink Vrijetijdsmarkt b.v.
Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk NL
www.obelink.nl

OBELINK VORTEX

Electrische luchtpomp



Bedankt voor aanschaffen van de Obelink Vortex elektrische luchtpomp, lees a.u.b. de instructies aandachtig door voordat je de pomp in gebruik neemt en bewaar de instructie op een veilige plaats.

A Led lamp **B** Ventilatieopeningen **C** Luchtuitlaat

D Luchtdrukinstelling

E Eenheid instelling
PSI / kPa

F Batterijindicator


G Modus selectie




H Drukinstelling +

I Aan/uit knop


J Aan/uit knop
voor led lamp

K Drukinstelling -







Q Mondstuk 1




R Mondstuk 2




S Mondstuk 3



T Mondstuk 4



U Mondstuk 5



V Mondstuk 6

Waarschuwing

1. Blijf altijd in de aanwezigheid van de pomp als deze in gebruik is.
2. Plaats de pomp nooit in de nabijheid van licht ontvlambare of explosieve voorwerpen.
3. Voorkom het binnentreden van zand of vuil en laat de pomp niet vallen.
4. Plaats de pomp niet in een te koude, te warme of te vochtige omgeving.
5. Plaats de pomp niet in of in de nabijheid van vuur.
6. De pomp is voorzien van een lithium batterij, recycle de pomp aan het einde van de levensduur.
7. Houd de pomp uit de buurt van kinderen.

Leveromvang


1x Vortex elektrische luchtpomp	6x Mondstuk
1x Lucht slang	1x 12v Auto oplaadkabel
1x USB kabel	1x Handleiding

Specificaties

Omschrijving	Elektrische luchtpomp
Model	Vortex
Afmetingen	156 x 128 x 64 mm
Netto gewicht	970 gr
Luchtdruk	1 – 20 PSI / 6 – 137 kPa
Bedrijfstemperatuur	-10 – 45 °C
Batterijvermogen	32,56Wh / 14,8V
Ingangsvermogen	5V – 2A / 9V – 2A
USB uitgangsvermogen	5V – 2A / 9V – 1A

Bediening


1. In- en uitschakelen



Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de pomp in te schakelen.

Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de pomp uit te schakelen.

2. Batterijindicator



De kleur van de batterijindicator laat het batterijniveau zien:


Groen: Batterijniveau tussen 70 en 100 %

Geel/oranje: Batterijniveau tussen 30 en 70 %

Rood: Batterijniveau tussen 5 en 30 %


Rood knipperend: Batterijniveau lager dan 5 %, laad de pomp op voor gebruik.

3. Start / stop knop



Als de pomp is ingeschakeld kun je met de aan/uit knop de pomp starten. Druk kort op de aan/uit knop om de pomp te starten, de pomp zal automatisch uitschakelen zodra de ingestelde druk bereikt is.

4. Opladen




Gebruik een voedingsadapter (niet inbegrepen) (5V-2A) in combinatie met de meegeleverde USB kabel om de pomp op te laden. Verbind de USB-A stekker aan op de voedingsadapter en de USB-C stekker met de pomp. Als de indicator op het display knippert is de batterij aan het opladen. Als de indicator op het display constant brandt is de batterij volledig opgeladen.

De pomp is tevens als powerbank te gebruiken, sluit hiervoor de de USB-A stekker aan op de pomp om vervolgens de USB-C stekker te kunnen gebruiken om apparaten op te laden.


5. Bediening van de luchtslangen en mondstukken

Luchtslang bevestigen



Schuif de luchtslang over de luchtuitlaat en draai tegen de klok in om deze vast te zetten


Mondstuk bevestigen



Kies het juiste mondstuk, schuif deze over het uiteinde van de luchtslang en draai met de klok mee om deze vast te zetten

6. Luchtdruk detectie

Zodra de pomp is gestart geeft het display de huidige luchtdruk weer.



7. 12V auto oplaadkabel

Met de meegeleverde 12v auto oplaadkabel is de pomp direct op stroom te gebruiken, ook wanneer de batterij van de pomp niet opgeladen is. Verbind de kabel met het 12v oplaadpunt in de auto en verbind het uiteinde van de kabel met de stroomaansluiting DC  op de pomp.

8. Toepassing selectie

Druk kort op de  knop om te wisselen tussen de diverse vooraf ingestelde modi:

Modus	Vooraf ingestelde druk	Aanpasbaar bereik
Tent modus	7 PSI	1 – 12 PSI
SUP modus	13 PSI	1 – 16 PSI
Zwemring modus	4 PSI	1 – 4 PSI
Aangepaste modus	6 PSI	1 – 20 PSI

9. Drukeenheid schakelaar

Druk kort op de  knop om de drukeenheid te wisselen tussen PSI en kPa.

10. Drukinstelling


Het is mogelijk de vooraf ingestelde druk van de diverse modi naar wens aan te passen binnen het aanpasbaar bereik. Selecteer de gewenste modus met behulp van de  knop en druk kort op de   knop om de gewenste luchtdruk te verhogen of te verlagen met +/- 0,2 PSI.

Houd de   knop ingedrukt om de gewenste luchtdruk te verhogen of te verlagen en laat de knop los zodra de gewenste instelling bereikt is. De gewenste ingestelde druk zal automatisch worden opgeslagen.

11. Led lamp

Houd de ☀️ knop ingedrukt om de led lamp in te schakelen.

Houd de ☀️ knop ingedrukt om de led lamp uit te schakelen.



12. Drukmeter resetten

Wanneer de pomp in ingeschakeld zonder dat de luchtslang is aangesloten en de druk op het display niet op 0.0 staat kan deze worden gereset door de \oplus \ominus knoppen gelijktijdig ingedrukt te houden voor 2 seconden. De druksmeter zal dan worden gereset en het display zal weer 0.0 aangeven.

Opmerking: De pomp is gereset voordat deze de fabriek verlaat, door verschillen in luchtdruk tijdens het transport kan het zijn dat het display bij het eerste gebruik niet 0.0 aangeeft, we raden het daarom aan de druksmeter altijd te resetten alvorens de pomp in gebruik te nemen. Het is niet aan te raden dit bij hoge temperaturen te doen.


13. Aanbevolen luchtdruk

Om de veiligheid van voorwerpen en personen te waarborgen dient altijd de handleiding van de op te pompen voorwerpen zorgvuldig doorgelezen te worden, controleer hierbij de aanbevolen luchtdruk en pomp het voorwerp niet te hard op.

Veiligheidsmaatregelen bij hoge temperatuur

Wanneer de pomp gedurende lange tijd in gebruik is geweest kunnen de luchtslang en de luchtuitlaat heet worden.

Laat de pomp gedurende 30 minuten afkoelen alvorens de luchtslang te ontkoppelen.



Problemen oplossen

Probleem

De pomp werkt traag

Mogelijke oplossing

1. Controleer of het batterijniveau toereikend is
2. Controleer de luchtslang op lekkage
3. Controleer of de onderdelen aan beide uiteinden van de luchtslang vast zitten.
4. Controleer het op te pompen voorwerp op lekkage

De pomp is ingeschakeld maar pompt niet

1. Controleer of het batterijniveau toereikend is
2. Controleer of het op te pompen voorwerp een hogere luchtdruk nodig heeft dan de pomp aankan

Problemen oplossen

Probleem

De pomp werkt naar behoren maar het display blijft 0.0 aangeven

Mogelijke oplossing

Voorwerpen die een lage luchtdruk nodig hebben zoals ballonnen vallen niet binnen het meetbare bereik van de drukmeter

De pomp schakelt zichzelf uit

De pomp schakelt zichzelf uit wanneer deze gedurende drie minuten niet in gebruik is geweest. Houd de aan/uit knop ingedrukt om de pomp weer in te schakelen.

Er ontsnapt lucht bij de luchtslang en de verbinding met de luchtuitlaat

Controleer de verbinding van de luchtslang met de pomp en bevestig deze opnieuw

De kleur van de batterij-indicator is oranje tijdens het oppompen maar groen wanneer de pomp niet in bedrijf is


Er doet zich een spanningsverlies voor tijdens het oppompen wat zich resulteert in een inconsistentie van de batterijindicator tijdens het oppompen en de standby modus. Dit fenomeen is normaal. Lees de batterijindicator af op het moment dat de pomp niet in gebruik is.



Obelink Vrijetijdsmarkt b.v.
Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk NL
www.obelink.nl

OBELINK VORTEX

Elektrische Luftpumpe



Vielen Dank, dass Sie sich für die elektrische Luftpumpe Obelink Vortex entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Pumpe benutzen, und bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.

A Led-Lampe **B** Entlüftungsöffnungen **C** Luftauslass

D Luftdruckeinstellung

E Einstellung der
Einheit PSI / kPa

F Akku-Anzeige


G Auswahl des Modus



H Druckeinstellung +

I Einschalttaste


J Ein/Aus-Taste
für LED-Lampe

K Druckeinstellung -






Q Mundstück 1



R Mundstück 2




S Mundstück 3



T Mundstück 4



U Mundstück 5



V Mundstückk 6

warnung

1. Bleiben Sie immer in der Nähe der Pumpe, wenn diese in Betrieb ist.
2. Stellen Sie die Pumpe niemals in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Gegenständen auf.
3. Verhindern Sie das Eindringen von Sand oder Schmutz und lassen Sie die Pumpe nicht fallen.
4. Stellen Sie die Pumpe nicht in einer zu kalten, zu heißen oder zu feuchten Umgebung auf.
5. Stellen Sie die Pumpe nicht in oder in der Nähe von Feuer auf.
6. Die Pumpe ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet, die am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden kann.
7. Halten Sie die Pumpe von Kindern fern.

Umfang der Lieferung

1x Vortex Elektrische Luftpumpe	6x Mundstück
1x Luftschlauch	1x 12v Autoladekabel
1x USB kabel	1x Anleitung

Spezifikationen

Beschreibung	Elektrische Luftpumpe
Modell	Vortex
Abmessungen	156 x 128 x 64 mm
Nettogewicht	970 gr
Luftdruck	1 – 20 PSI / 6 – 137 kPa
Betriebstemperatur	-10 – 45 °C
Batteriebetrieb	32,56Wh / 14,8V
Eingangsleistung	5V – 2A / 9V – 2A
USB Ausgangsleistung	5V – 2A / 9V – 1A

Operation

1. Ein- und Ausschalten



Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpe einzuschalten.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpe auszuschalten.

2. Batterieanzeige




Die Farbe der Batterieanzeige zeigt den Batteriestand an:

Grün: Batteriestand zwischen 70 und 100 %. Gelb/orange: Batteriestand zwischen 30 und 70 %.


Rot: Batteriestand zwischen 5 und 30 %. Blinkt rot: Batteriestand unter 5 %, laden Sie die Pumpe vor der Verwendung auf.

3. Start/Stop-Taste



Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, können Sie die Pumpe mit der Ein/Aus-Taste starten. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um die Pumpe zu starten. Die Pumpe schaltet sich automatisch aus, sobald der eingestellte Druck erreicht ist.

4. Aufladen




Verwenden Sie einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) (5V-2A) in Kombination mit dem mitgelieferten USB-Kabel, um die Pumpe zu laden. Verbinden Sie den USB-A-Stecker mit dem Netzadapter und den USB-C-Stecker mit der Pumpe. Wenn die Anzeige auf dem Display blinkt, wird der Akku geladen. Wenn die Anzeige auf dem Display konstant leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Die Pumpe kann auch als Powerbank verwendet werden. Schließen Sie dazuden USB-A-Stecker an die Pumpe an und verwenden Sie dann den USB-C-Stecker zum Aufladen von Geräten.


5. Betrieb von Luftsschläuchen und Mundstücke

Befestigen des Luftschauchs



Schieben Sie den Luftschlauch über den Luftauslass und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.


Mundstück anbringen



Wählen Sie das richtige Mundstück, schieben Sie sie über das Ende des Luftschlauchs und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.

6. Erkennung des Luftdrucks

Sobald die Pumpe gestartet ist, zeigt das Display den aktuellen Luftdruck an.



7. 12V Autoladekabel

Mit dem mitgelieferten 12-Volt-Autoladekabel kann die Pumpe direkt mit Strom betrieben werden, auch wenn die Batterie der Pumpe nicht geladen ist. Schließen Sie das Kabel an die 12-V-Ladestation im Auto an und verbinden Sie das Ende des Kabels mit dem DC-Stromanschluss (☉) der Pumpe.

8. Auswahl der Anwendung

Drücken Sie kurz die (☉) Taste, um zwischen den verschiedenen voreingestellten Modi zu wechseln:

Modus	Voreingestellter Druck	Einstellbarer Bereich
Zelt-Modus	7 PSI	1 – 12 PSI
SUP-modus	13 PSI	1 – 16 PSI
Schwimmring-Modus	4 PSI	1 – 4 PSI
Benutzerdefinierter Modus	6 PSI	1 – 20 PSI

9. Schalter der Druckeinheit

Drücken Sie kurz die (⚙️) Taste, um die Druckeinheit zwischen PSI und kPa umzuschalten.


10. Druckeinstellung

Es ist möglich, den voreingestellten Druck der verschiedenen Modi je nach Bedarf innerhalb des einstellbaren Bereichs anzupassen. Wählen Sie mit der (☉) Taste den gewünschten Modus und drücken Sie kurz die (+) (-) Taste, um den gewünschten Luftdruck um +/- 0,2 PSI zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die (+) (-) Taste gedrückt, um den gewünschten Luftdruck zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Einstellung erreicht ist. Der gewünschte Einstelldruck wird automatisch gespeichert.


11. Led-Lampe

Halten Sie die  Taste gedrückt, um die LED-Lampe einzuschalten.
Halten Sie die  Taste gedrückt, um die LED-Lampe auszuschalten

Schalter



Led-Lampe



12. Manometer zurücksetzen

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, ohne dass der Luftschlauch angeschlossen ist, und der Druck auf dem Display nicht 0,0 beträgt, kann er durch gleichzeitiges Drücken und Halten der   Tasten für 2 Sekunden zurückgesetzt werden. Das Manometer wird dann zurückgesetzt und das Display zeigt wieder 0,0 an.


Hinweis: Die Pumpe wird vor dem Verlassen des Werks zurückgesetzt. Aufgrund von Luftdruckunterschieden während des Transports kann es vorkommen, dass das Display bei der ersten Inbetriebnahme nicht 0,0 anzeigt; wir empfehlen daher, das Manometer immer zurückzusetzen, bevor die Pumpe in Betrieb genommen wird. Es wird nicht empfohlen, dies bei hohen Temperaturen zu tun.

13. Empfohlener Luftdruck

Um die Sicherheit von Gegenständen und Personen zu gewährleisten, lesen Sie immer sorgfältig die Gebrauchsanweisung der aufzublasenden Gegenstände, prüfen Sie den empfohlenen Luftdruck und blasen Sie den Gegenstand nicht zu stark auf.

Sicherheitsmaßnahmen bei hohen Temperaturen

Wenn die Pumpe längere Zeit in Betrieb war, können der Luftschlauch und der Luftauslass heiß werden. Lassen Sie die Pumpe 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie den Luftschlauch abzulehen.



Fehlersuche

Problem

Die Pumpe arbeitet langsam

Mögliche Lösung

1. Prüfen Sie, ob der Batteriestand ausreichend ist
2. Prüfen Sie den Luftschlauch auf Undichtigkeiten
3. Prüfen Sie, ob die Teile an beiden Enden des Luftschlauchs dicht sind.
4. Prüfen Sie das zu pumpende Objekt auf Dichtheit

Die Pumpe ist eingeschaltet, fördert aber nicht

1. Prüfen Sie, ob der Batteriestand ausreichend ist
2. Prüfen Sie, ob das zu pumpende Objekt einen höheren Luftdruck erfordert, als die Pumpe bewältigen kann

Fehlersuche

Problem

Die Pumpe funktioniert ordnungsgemäß, aber das Display zeigt ständig 0.0 an.

Die Pumpe schaltet sich ab

Luft entweicht am Luftschlauch und dessen Verbindung zum Luftauslass

Die Farbe der Batterieanzeige ist während des Aufpumpens orange, aber grün, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.

Mögliche Lösung

Objekte, die einen niedrigen Luftdruck benötigen, wie z. B. Ballons, liegen nicht im Messbereich des Manometers

Die Pumpe schaltet sich selbst aus, wenn sie drei Minuten lang nicht benutzt wird. Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um die Pumpe wieder einzuschalten.

Überprüfen Sie den Anschluss des Luftschlauchs an die Pumpe und schließen Sie ihn wieder an.

Während des Aufpumpens tritt ein Spannungsabfall auf, der dazu führt, dass die Batterieanzeige während des Aufpumpens und im Standby-Modus nicht übereinstimmt. Dieses Phänomen ist normal. Lesen Sie die Batterieanzeige ab, wenn die Pumpe nicht in Gebrauch ist.



Obelink Vrijetijdsmarkt b.v.
Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk NL
www.obelink.nl